


Snabbstarta ett automatiskt massageprogram


- 1 Sätt dig bekvämt tillrätta. Sitt så långt bak som möjligt
- 2 Tryck 
- 3 Tryck  för automatisk nedsänkning. Det finns två förinställda lägen. Tredje tryck återgår till utgångsläget.
- 4 Välj önskat massageprogram. Se sida 3.
- 5 Massagefåtöljen skannar in kroppslängden automatiskt. Finjustera vid behov med UPP- eller NED-pilar. Sträck ut benen till önskad längd genom att pressa benen framåt i benmassagen.
- 6 Massagen startar. Lägg in armarna i armstöden för att även få armmassage.



Vid massagens slut

Tryck (två gånger)  Massagefåtöljen återgår automatiskt till utgångsläget. Låt massagefåtöljen resa din kropp upp. **Kliv inte ur** massagefåtöljen i nerfällt läge.

Automatiska massageprogram



	Programmet går igenom alla massagefunktioner under ca. 5 minuter.	På displayen F0 Auto
	Milt massageprogram för uppmjukning av hela kroppen.	På displayen F1 Auto
	Uppiggande massageprogram för snabb återhämtning.	På displayen F2 Auto
	Intensiv och djupgående helkroppsmassage för lindring av ömma muskler.	På displayen F3 Auto
	Avslappnande helkroppsmassage med enbart luftkuddar. Masserar Ländrygg, Säte, Armar och Ben samtidigt.	På displayen F5 Auto
	Återhämtande Stretchprogram. Luftkuddar i benmassagen fixerar vader och benpartiet sänks och höjs. Sträcker och tänjer ländryggs, ben- och bäckenmuskulaturen.	På displayen F6 Auto
	Lugnande massageprogram för avslappning.	På displayen F7 Auto
EXTRAFUNKTION		
	Luftrenare aktiverar negativa syrejoner skapar bättre luft under massagen. Tryck för att starta. Tryck 2 ggr för halv effekt. närmast dig Tryck igen för att stänga av.	På displayen   