

Massagefåtölj
Yasumi 2D



Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktion.....	1
Snabbstarta ett automatiskt massageprogram.....	2
Automatiska massageprogram.....	3
Snabbpanelen.....	3
Manuell styrning av massagen.....	4
Kontrollpanelen.....	5
Övriga justeringar.....	5

Säkerhetsinstruktion



Massage i Yasumi 2D är mycket behagligt, avslappnande och välgörande. För att din upplevelse ska bli så positiv som möjligt är det viktigt att du läser nedanstående säkerhetsinstruktion före användandet av massagefåtöljen.

Rekommenderad användning är max 30 min/dag. Max 5 min. på samma punkt vid manuell massage. Avbryt vid ev obehag med:



Låt alltid massagefåtöljen resa upp din kropp

Reser du dig för hastigt efter massagen kan det orsaka yrsel. Känsliga personer kan känna svimningssymptom. Ligg kvar efter massagen och låt alltid massagefåtöljen ta dig tillbaka till startläge.

Drick rikligt med vatten efter massagen!

Massagen frigör slaggprodukter i musklerna som transporteras bort den naturliga vägen. Det är därför viktigt att dricka minst två stora glas vatten efter massagen.



Tänk på hygien

Tvätta eller sprita gärna händerna innan användning.
Torka av massagefåtöljen efter att du har använt den.




Följande personer bör konsultera läkare före användning av massagefåtöljen:

- Personer med kända rygg- eller nackbesvär. Exempelvis diskbråck eller whiplashskada.
- Personer med hjärtbesvär
- Personer med inopererad elektronisk utrustning exempelvis pacemaker
- Kvinnor som är gravida eller är under menstruation
- Personer med maligna tumörer
- Personer med onormal eller böjd ryggrad
- Personer som önskar använda massagefåtöljen på kroppsdel som tidigare varit skadad eller fått medicinsk behandling.
- Personer med feber högre än 38,0 C
- Personer med svag benstomme (osteoporosis etc.)
- Personer med allvarliga cirkulationsproblem i benen.
- Personer som är ordinerade total vila

För rådgivning kontakta Santé Sweden AB på telefon 020-27 27 20
eller maila info@massagestolar.se

Snabbstarta ett automatiskt massageprogram

- 1 Sätt dig bekvämt tillrätta. Sitt så långt bak som möjligt.
- 2 Tryck  och luta dig tillbaka. Massagefåtöljen går till startläge och startar skanning av din kroppslängd.
- 3 När skanningen är klar hörs ett pipande ljud. Nu kan du vid behov finjustera position av nacke och axlar genom pilknapparna: 
- 4 Ett massageprogram startar automatiskt inom 10 sekunder om ingen justering görs.
- 5 Välj ett massageprogram på kontrollen. Om inget program väljs startas ett standardprogram automatiskt.



Mer information om massageprogrammen på nästa sida.


- 6 Lägg in armarna i armstöden för att även få armmassage.



VID MASSAGENS SLUT

Massagefåtöljen återgår då automatiskt till utgångsläget. Låt massagefåtöljen resa dig. **OBS! Kliv inte ur** massagefåtöljen i nerfällt läge.

Automatiska massageprogram



**Ache
relieve**

Djup massage på akupressurpunkter. Effektiv smärtlindring

Visas på skärm: Auto F1

**Comfort
NAI**

Återhämtning och uppmjukning av muskulaturen

Visas på skärm: Auto F2

**Demo
Relax**

Demo: Går igenom alla massagefunktioner under ca. 5 minuter

Visas på skärm: Auto F0

**Demo
Relax**

Relax: Avslappning och ökad blodcirkulation

Visas på skärm: Auto F3

**Upper
body/M1**

Fokus på överkroppen

Visas på skärm: Auto F4

**Lower
body/M2**

Fokus på underkroppen

Visas på skärm: Auto F5

Snabbpanelen

Panelen sitter på högra armstödet och har snabbknappar för grundläggande funktioner. Beskrivning av snabbknapparna:



Tryck för att stänga av eller sätta på fåtöljen



Tryck och håll inne för att långsamt resa fåtöljen upp. Släpp knappen för att avbryta.



Tryck en gång för att fåtöljen ska sänkas till Zero läge.



Tryck och håll inne för att långsamt sänka fåtöljen. Släpp knappen för att avbryta.

AUTO

Tryck en gång för att byta automatiskt massageprogramläge.



USB-laddare som kan ladda t.ex. en smarttelefon.

Manuell styrning av massagen



Justering av massage:

Hastighet

Visas på skärm:



Justering av massage:

Hastighet och bredd

Visas på skärm:



Justering av massage:

Hastighet

Visas på skärm:



Justering av massage:

Hastighet och bredd

Visas på skärm:



Justering av massage:

Hastighet och bredd

Visas på skärm:



Justera hastigheten tre nivåer

Visas på skärm:



Justera bredd tre nivåer

Visas på skärm:



Styrning av massagerullarna Tryck



för att ändra massageområde:

Visas på skärm:

Fast punkt på ryggen H0



Delområde på ryggen H1



Hela ryggen H2



Överkropp H3




Underkropp H4



Styr massagen upp / ner
(fungerar endast vid Fast punkt och Delområde)

Kontrollpanelen



Position luftkuddemassage Tre positioner. Helkropp, endast armar eller ben.

Visas på skärm:

Arm
Feet



Styrka & intensitet luftkuddemassage Justerbar i tre nivåer.

Visas på skärm:

Arm
Feet




Luftrenare
Negativa syrejoner frigörs för att rena luften närmast användaren. Håll knappen nere i tre sekunder för att slå av eller på.

Visas på skärm:

Övriga justeringar

Övriga justeringar du kan göra under ett automatiskt program eller vid manuella inställningar.




Sänker fåtöljen automatiskt i Zero Gravity 3 förinställda nivåer.



Sänker / höjer ryggstödet.



Sänker / höjer benmassagen.



Värmeslinga i ryggdyna PÅ/AV.

Visas på skärm:



Rullmassage för fotsulorna med tre hastigheter.

Visas på skärm:

